

Justering af Aventos HL

Aventos HL bevæger lågen sig parallelt med korpus. Dette beslag er ideelt til overskabe med ovenoverliggende fronter.


Aventos HL kan benyttes til låger der er 444 - 572 mm høje, max bredde 600 mm.

Det overskuelige program fra **Aventos HL** tillader en enkel og hurtig justering. Hvis krafthuset er indstillet efter vægt og størrelse på fronten, åbner, lukker og stopper **Aventos HL** pålideligt

Der kan IKKE sættes Tip-On på HL



Juster løftmekanismen ved anvendelse af en ledningsfri boremaskine, så beslaget forbliver i den ønskede position ved åbning



Låge justeres

Vægtstangarmen tillader alle 3 dim. skal justeres ved hjælp af en stjerneskruetrækker



- 1. Ud / Ind**
+ 2 mm / - 2 mm
- 2. Højre / venstre**
+ 2 mm / - 2 mm
- 3. Op / Ned**
+ 2 mm / - 2 mm

